





963 SMS - Astreinte

Modifier le numéro de téléphone du portable d'astreinte (pour le renvoi des SMS) :

- Aller dans le gestionnaire d'alarmes en cliquant sur 
- Dérouler l'icône **Retransmission des alarmes**, puis clic droit sur **VERS ASTREINTE** puis Editer



- Entrer le nouveau numéro de téléphone dans les paramètres spécifiques. Attention à la forme : +336 xx xx xx xx

Configuration de la retransmission d'alarme

Paramètres généraux

Nom de la destination : Type:

Nombre d'essai : Intervalle entre chaque essai (minutes) :

Destination si échec :

Attendez jusqu'aux heures définies avant d'envoyer toutes les alarmes :



Taille maximum :

Paramètres spécifiques

Numéro de téléphone (+336000000000):

Maximum messages per hour (0 = no limit)

Cliquez ici pour envoyer un message Test, utiliser alarmes entrantes pour voir le résultat

AM2I 2030 route de Jarcieu - 38270 BEAUREPAIRE Tél. : 04 74 79 77 04 - Fax : 04 74 79 77 05 Email : steam2i@am2i-sarl.fr Site : www.am2i-sarl.fr		
	ETUDE-PROGRAMMATION-MAINTENANCE GESTION TECHNIQUE BATIMENT APPLICATIONS CHAUFFAGE-CLIMATISATION-ELECTRICITE	AM2I / Thomas RIBOULET thomas_riboulet@am2i-sarl.fr Doc technique Date : 23/03/2006 963 - n°astreinte SMS Page 1 / 1